1. Bedienfeld



00

Drücken Sie, um den Stromsparmodus zu aktivieren. Halten Sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Standbymodus zu aktivieren.

Ø Signalempfang der Fernbedienung

Empfangen Sie das Signal der Fernbedienung.

OUSB 2.0 (Vorne)

Verbinden Sie USB-Geräte wie mobile Festplatten, U-Disks, USB-Tastaturen und -Mäuse, USB-Speichergeräte, usw.

2. Betriebsanzeige

LED-Anzeigestatus	Gerätestatus
Leuchtet blau	In Betrieb oder wird hochgefahren.
Leuchtet rot	Standby.
Blinkt langsam zwischen blau und rot	Energiesparmodus (Hintergrundbeleuchtung ausschalten).
Blinkt schnell zwischen blau und rot	Ausschalten oder Empfang eines Signals von der Fernbedienung.

HINWEIS: Wenn die Betriebsanzeige eine Kombination aus langen und kurzen roten Blinksignalen zeigt, ist möglicherweise ein bestimmter Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an das DigiLLab-Team.

3. Funktionen der Fernbedienung



0 () Ein-/Ausschalten

② ≰ Stummschaltung

Start Integrierte PC-Windows-Taste

Space
 Integrierte PC-Leertaste

Alt+Tab
Integrierte PC-Leertaste Alt + Tab

Alt+F4
Integrierte PC-Taste Fenster schließen

Zahlentasten
 Zahleneingabetasten

Display Anzeigekanalinformationen

G C Keine Funktion

Input Eingangsquellenauswahltaste, Quelle je nach Bedürfnis auswählen

Home

Systemhauptbildschirm-Taste

Menu
 Einstellungsmenütaste, durch Drücken aufrufen

Rot
 Tasten und Touch-Funktion sperren und entsperren
 Grün

Grun
 Tastenfunktionen sperren und entsperren

Gelb Touch-Funktion sperren und entsperren

Blau Anhalten und Zoom

D Eine Taste für leeren Bildschirm

Rücktaste

Image: Barbon State And State An

Enter Bestätigungstaste, Drücken zur Auswahlbestätigung

Schnellstart der Schreibsoftware

Back Return-Taste

PgUp
 Integrierte PC-Seite (vorherige Seite)

PgDn Integrierte PC-Seite (nächste Seite)

CH.+ / CH-. Keine Funktion

VOL+ / VOL-Lautstärketasten

F1-F12 Integrierte PC-Funktionstasten F1 - F12

4. Einstellungen am Display



Über den Startbildschirm gelangen Sie in das **Einstellungsmenü**. Alternativ können mit dem Finger von unten nach oben ziehen, um direkt in das Einstellungsmenü zu gelangen.



Hier können Sie zwischen den jeweiligen **Anschlüssen** und des Startbildschirms (Home) wählen. Ein blauer Punkt unter den jeweiligen Auswahlbuttons bedeutet, dass ein Endgerät mit diesem Anschluss verbunden ist und ausgewählt werden kann. Haben Sie Ihr Endgerät mit dem Display verbunden, wird nach Auswahl des entsprechenden Anschlusses der Bildschirm übertragen. (\rightarrow vgl. Punkt 7 "Endgerät mit Display verbinden")



5. Ein Endgerät mit dem Display verbinden

HDMI-Kabel:	Der Bildschirm des Endgerätes wird auf das Display übertragen.
Weißes USB-Kabel:	Touchfunktion ist aktiviert; Anwendungen des Endgeräts können per Touch am Display bedient werden.
Schwarzes USB-Kabel:	Polycom-Audio + Polycom-Kamera sind aktiviert, alle Töne sind über das Polycom-System zu hören. Die integrierte Kamera kann z.B. in Zoom-Meetings verwendet werden.

6. Seitenleiste

Klicken Sie auf die Taste
oder
an einem der beiden Bildschirmränder, um die Seitenleiste aufzurufen.



Abbildung 2-1 Seitenleistentaste



- Home-Taste, um auf die Startoberfläche zu gelangen.
- 6

, um die zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.



, um die **Anmerkungswerkzeuge** zu öffnen. Hier können Sie einen Stift auswählen, um auf der Oberfläche zu schreiben.

a

, um den Bildschirm einzufrieren oder heran-/ oder herauszuzoomen.

*

, um die **Werkzeugauswahlbox** einschließlich Scheinwerfer, Countdown, Stoppuhr und Online-Klasse zu öffnen.

, um eine andere Input-Quelle oder den Startbildschirm auszuwählen.

7. Kleine Werkzeuge

Klick Sie auf 🥂, um die Werkzeugauswahlbox zu öffnen.

7.1 Scheinwerfer

Klicken Sie auf das Symbol , um den Scheinwerfer zu öffnen. Dieser kann dazu verwendet werden, die Aufmerksamkeit des Publikums auf eine Stelle zu lenken, die Sie hervorheben möchten.

7.2 Countdown

Klicken Sie auf die Countdown-Taste 🐼, um das Countdown-Werkzeug zu öffnen. Klicken Sie die "START"-Taste, um den Countdown zu starten. Klicken Sie "PAUSE", um den Countdown anzuhalten. Klicken Sie "RESET", um den Countdown auf den Ausgangsstatus zu bringen.

7.3 Stoppuhr

Klicken Sie auf die Taste (), um die Stoppuhr zu starten. Sie können die Stoppuhr-Funktionen "Pause", "Fortführen" und "Zurücksetzen" verwenden.

7.4 Online-Klasse

Klicken Sie auf 2, um der Klasse beizutreten. Nachdem die Schüler durch Scannen des QR-Codes der Klasse beigetreten sind, klickt die Lehrkraft auf "ENTER THE CLASS".



8. Mosaic Canvas

Mosaic Canvas ist das integrierte **Whiteboard-Programm** des NEC-Displays. Um die Anwendung zu starten, tippen Sie auf das Symbol auf dem Startbildschirm des NEC-Displays.



Beim Start von Mosaic Canvas ist eine leere Arbeitsfläche – das sog. Board – und eine Symbolleiste zu sehen.

econtar etti Docigning a nevvibleyele		C Downloading DDF. Carcol (L, Dewnload PDF)
Bike frame lecause te a		
		47
	J	
=	~ Sherwiseards < Baard Tot2 > @ Add beam	

8.1 Symbole

Die Mosaic Canvas-Symbolleiste enthält die folgenden Werkzeuge und Untergruppen:

- Stift
 - Stiftdicke
 - Stiftfarbe
 - Zeilenwerkzeug
 - Mauspfeilwerkzeug
- Cursor
 - Cursor
 - Objektgruppierung
- Marker
 - Markerdicke
 - Markerfarbe
- Form
 - Form ausfüllen
 - Formstil
 - Formdicke
- Text
 - Haftnotiz
- Radierer
- Anlagen

8.2 Board speichern

Jedes Board kann auf das lokale Gerät heruntergeladen werden. Der Nutzer kann entweder das aktuelle Board (das Board, an dem gearbeitet wird) oder alle Boards (aus der Sitzung) herunterladen.

- 1. Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf "PDF Herunterladen".
- 2. Wählen Sie "Aktuelles Board" oder "Alle Boards"
- **3.** Wählen Sie einen Ordner aus, in dem das Board gespeichert werden soll.

9. Dateien verwalten

Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf **D**, um den **Dateimanager** zu öffnen. Die im System gespeicherten Dateien (Dokumente, Whiteboard-Schriftstücke, Videos, Bilder und Audiodateien) können hier durchsucht werden. Zudem können externe USB-Geräte automatisch identifiziert und Dateien in Kategorien durchsucht werden.

Files							
Storage	CisplaygiesLtd	Doc	Downland	Picture Media Mosal:Connect	Notes	obb	
							Storage Time 2018/12/10
G							