


iPad Pro

Face ID

Face ID erkennt dein Gesicht, um das iPad pro zu entsperren, Apple Pay-Zahlungen zu autorisieren und mehr.



Home-Bildschirm

Streiche nach oben, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Kontrollzentrum

Streiche von oben rechts nach unten, um Lautstärke, Helligkeit, Drahtlose Einstellungen und mehr zu ändern.




Dock

Streiche nach oben und pausiere, um auf das Dock zuzugreifen.

Tipps

In der App „Tipps“ oder unter apple.com/de/ipad erfährst Du, wie du das Meiste aus dem iPad herausholst.




App-Umschalter

Streiche nach oben und pausiere in der Mitte des Bildschirms, um die zuletzt geöffneten Apps anzuzeigen und zwischen ihnen zu wechseln.

Ein-/Ausschalter

Drücke und halte die Taste, um das iPad Pro einzuschalten oder Siri zu aktivieren. Drücke sie einmal, um den Ruhezustand zu aktivieren oder zu beenden.



Lautstärketasten

Passe die Audiolautstärke an.

Apple Pencil

Verbinde den Apple Pencil magnetisch mit dem iPad Pro, um ihn zu koppeln, aufzuladen und aufzubewahren.

Ruhezustand beenden durch Tippen

Tippe auf den Bildschirm, um den Ruhezustand des iPad Pro zu beenden. Oder tippe mit dem Apple Pencil, um die App „Notizen“ zu öffnen.

USB-C-Anschluss

Lade das iPad Pro auf und stelle Strom für andere Geräte bereit. Schließe USB-C-Zubehör oder ein externes Display an.

Aus

Drücke und halte den Ein-/Ausschalter und einen der Lautstärketasten, um das iPad Pro auszuschalten.



Smart Connector

Schließe das Smart Keyboard Folio oder Zubehör an das iPad Pro an.