

Lenovo ThinkPad X12: Auf einen Blick

Das Lenovo Thinkpad X12 Detachable ist ein Windows-Tabletcomputer mit Tastatur, der sowohl über eine Touch- als auch eine Stifteingabe verfügt.

Vorbereitung

Stellen Sie das Gerät mit Hilfe des **Klappständers** (Abbildung 1) auf, um das Detachable im Laptopformat nutzen zu können und schalten Sie das Gerät ein (Position des Buttons s. Abbildung 2). Sie können das Gerät auch als Tablet mit Toucheingabe verwenden.

An- und Abmelden auf den Geräten

Mit Ihrer **idm-Kennung** und dem zugehörigen **Passwort** können Sie sich ganz einfach an unseren Detachables anmelden.

Denken Sie nach der Nutzung daran, sich wieder abzumelden.

Sollte die Anmeldung nicht funktionieren überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Gerätes oder kontaktieren Sie das DigiLLab-Team.

Dateien speichern

Ihre auf dem Gerät gespeicherten Dateien, werden bei der nächsten Nutzung erneut heruntergeladen.

Weitere Funktionen


In *Abbildung 3* finden Sie weitere **Funktionen des Lenovo** Thinkpads X12 und in *Abbildung 4* Informationen zum Verwenden des **Lenovo Precision Pens**.

1

Klappständer verwenden

Ihr Computer ist mit einem integrierten Klappständer ausgestattet. Wenn der Klappständer offen ist, können Sie den Computer in den folgenden Modi verwenden.

- Standmodus ohne angebrachte Tastatur
- Standmodus mit angebrachter Tastatur
- Tablettstiftmodus



2



3



	Infrarot (IR)-Kamera*/Kamera*		Webcam-Sichtschutzblende (Kameraabdeckung)
	Mikrofon		NFC-Kennzeichnung*
	Lautsprecher		Taste „Lauter“
	Taste „Leiser“		Schlitz für Sicherheitsschloss
	Netzteilschluss (USB-C®)		Nano-SIM-Karteneinschub/eSIM-Karteneinschub*
	Thunderbolt™ 4-Anschluss (USB-C)		Audioanschluss
	Touchscreen		

4

Lenovo Precision Pen verwenden (für ausgewählte Modelle)

Mit dem Lenovo Precision Pen können Sie noch präziser und einfacher schreiben und skizzieren.



	Taste zum Radieren		Rechte Klicktaste
	LED-Anzeige		Bluetooth-Taste