# **Kurzanleitung Insta360:**

## **Bedienung**

- **1.** Drücken Sie die **Powertaste**, um die Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie den Auslöser einmal, um ein Foto aufzunehmen oder die Aufnahme zu starten und erneut, um diese zu beenden.

#### **Touchscreen**

Schnellzugriff-Menü: Nach unten wischen.

Galerie: Nach oben wischen.

**Aufnahmemodus:** von der Mitte des Touchscreens nach links oder rechts wischen.

**Aufnahmeparameter anpassen:** Parameter unten auf dem Bildschirm antippen oder nach links wischen für weitere Parametereinstellungen.

**Panoramavorschau:** Bei Verwendung des 360°-Objektivs den Touchscreen doppelt antippen.

**Zoom:** Tippen Sie den Bildschirm links des Lupensymbols an. Wischen Sie nach links zum Hinein- und nach rechts zum Herauszoomen.

## Schnellzugriff-Menü

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
Ö:	Helligkeit		Bildschirmdrehung
8	Touchscreen sperren		Sprachsteuerung
101	Stabilisierungsgrad		QuickCapture
-,\(\)(-	LED	<b>©</b>	Einstellungen
#	Gitternetz		

Abbildung 1: Schnellzugriff-Menü (Eigene Darstellung)

# **Verbinden mit App**

- Schalten Sie die Kamera an und öffnen Sie die Insta360-App auf ihrem Gerät.
- **2.** Tippen Sie in der App unten auf das gelbe Kamerasymbol.
- 3. Verbinden Sie ihr Gerät mit "ONE RS Seriennummer" und folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm und in ihrer App.

### Verbinden mit PC

- 1. Schalten Sie die Kamera ein.
- 2. Öffnen Sie das Schnellzugriff-Menü und tippen Sie auf das Einstellungssymbol,

- dann auf [Allgemein] > [USB-Modus] und schließlich auf [U-Disk-Modus].
- Verbinden Sie die Kamera mithilfe des offiziellen Ladekabels mit ihrem PC.
- **4.** Öffnen Sie den DCIM-Ordner, um die Dateien anzuzeigen.

## Statuslämpchen

#### Anzeigeleuchte Kamerastatus

Leuchtet Blau: Kamera ist eingeschalten

Leuchtet Türkis: Standby-Modus
Rotes Blinken: Kamera nimmt auf
Blaues Blinken: U-Disk-Modus

## Loop-Aufnahmen

Loop-Aufnahmen eignen sich besonders gut in Situationen, in denen man auf etwas wartet, aber nicht sicher ist, wann es passiert.

**Schleifendauern:** 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25 oder 30 Minuten

Nach der Aufzeichnung wird der früheste aufgezeichnete Inhalt gelöscht und kontinuierlich überschrieben.